

Monteringsvejledning for Thermofelt®

1.

Det anbefales at Thermofelt® pladerne akklimatiseres i rummet et døgn inden pålægning.

2.

Gulvet skal være rent og vedvarende tørt inden pladerne monteres.

Er der fare for fugt i undergulvet, monteres en dampspærre af PE-folie på

mindst 0,15 mm. Som forsegles med 20 cm overlap og tapes med alutape.

Pladerne skal altid ligge i forbandt således at de kun lige rører hinanden og med længderetningen mod lysindfaldet.

3.

Pladerne lægges med 7 mm afstand til vægge og andre faste installationer.

4.

Det er nødvendigt at lime pladerne på gulvet, hvis gulvbelægningen skal limes på pladerne.

Hver plade limes med en godkendt klæber i hjørnerne og på midten.

5.

Skal gulvet monteres med parket, er det vigtigt at pladerne lægges i en vinkel

på 45° (diagonalt) for at forhindre sammenfald af sammenføjningerne.

Ved montering af tæppefliser er det vigtigt, at flisernes sammenføjninger ikke ligger lige over pladernes sammenføjninger.

6.

Thermofelt® Pladerne er velegnede til at lægge med dobbelt klæbende tape langs vægge, hvorefter tæppet ligeledes tapes til pladerne langs vægge og tilskæres.

7.

Thermofelt® pladerne skal tildækkes med topbelægningene efter montage 1-2 timer, for at undgå udtørring af pladerne.

